




Verlichting



Via de muurschakelaar is de plafonnière in de woonkamer in- en uit te schakelen, alsook te dimmen.

1x drukken = AAN

Binnen 5 seconden weer uit en aan = 40%

Opnieuw binnen 5 seconden weer uit en aan = 12%

Nogmaals binnen 5 seconden weer uit en aan = 100%

Als u de lamp uitschakelt en later weer inschakelt, gaat deze terug naar de vorige (gedimde) stand.

Ventilatie

In de badkamer graag **stand 3** kiezen wanneer de douche wordt gebruikt.

Verwarming

- Met de aan/uit toets (**LINKS**) zet u de verwarming aan of uit.
- Met de temperatuur toets (**RECHTS**) stelt u de gewenste temperatuur in.

Na een tijdsperiode zonder beweging hoort u een piepsignaal en gaat de temperatuur naar een lager niveau.

Bedien desgewenst opnieuw de aan/uit toets.

Bij vasthouden van de temperatuur toets wordt de omgevingstemperatuur zichtbaar.



Wi-Fi

De bungalow heeft een eigen Wi-Fi toegangspunt. De netwerknaam en het wachtwoord vindt u in de groene informatiemap..